

Virocid

Cel mai concentrat dezinfectant
Certificare ISO 9001 și GMP

1. COMPOZIȚIA

Fiecare litru are în compoziție următoarele:

Substanțe active:

| | |
|--|-----------|
| Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu (CAS 68424-85-1) | 170,60 g, |
| Clorură de didecildimetil-amoniu (CAS 7173-51-5) | 78,00 g, |
| Glutaraldehidă (CAS 111-30-8): | 107,25 g; |
| Alcool (excipient): isopropanol | 146,30 g. |

2. DESCRIERE

Virocid se prezintă sub forma unui concentrat lichid, pentru utilizare acesta se va amesteca cu apă.

Se va efectua o curățare inițială manuală sau mecanică pentru a se îndepărta toate depunerile.

Virocid are următoarele indicații de utilizare:

- pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății;
- pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare;
- pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor;
- pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele), echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară și industria de preparare a furajelor;
- pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul produselor alimentare.

3. MOD DE UTILIZARE

- Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății:

1) Suprafețele vor fi curățate cu un detergent CID LINES;

2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica **VIROCID®** în concentrație de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²).

- Pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare:

1) Utilizând un detergent CID LINES se va curăța manual sau mecanic zonele unde va fi aplicat produsul pentru a se îndepărta toate depunerile;

2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica **VIROCID®** în concentrație de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²). Pentru adăposturile de animale utilizând un dispozitiv de creare a aerosolilor se vor utiliza 1-2 L **VIROCID®** în 4 L de apă pentru 1000 m³. Pentru dezinfecția încălțăminte se va utiliza **VIROCID®** în concentrație de 1% (1:100) iar soluția va fi schimbată de 2-3 ori pe săptămână.

- Pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor:

1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;

2) După clătire se va aplica **VIROCID®** în concentrație de 0.5% prin pulverizare. Pentru dezinfectoarele rutiere se va utiliza **VIROCID®** în concentrație de 1% (1:100).

- Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele), echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară și industria de preparare a furajelor:

1) Inițial vor fi curățate cu un detergent CID LINES;

2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica **VIROCID®** în concentrație de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²);

3) Se lasă în contact timp de 20 de minute după care se clătește.

- Pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul produselor alimentare:

- 1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;
- 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica **VIROCID®** în concentrație de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²);
- 3) Se lasă în contact timp de 15 de minute după care se clătește.

R10 – Inflamabil.

R20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

R34 – Provoacă arsuri.

R42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea.

R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S13 – A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

S20/21 – Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării.

S23 – A nu inspira vaporii/aerosolii.

S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.

S28 – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă.

S35 – A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție.

S36/37/39 – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața.

S45 – În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta).

S60 – A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.

S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

4. MOD DE AMBALARE

Bidoane de 5 litri, 10 litri, 20 litri și butoi de 200 litri.

5. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI

993BIO/04/06.10.

6. PRODUCĂTOR

CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, 8900 IEPER, Waterpoortsaat 2, Belgia.